

仕様

●取付適用製品

E,OE シリーズ
E-A(-N)、EL-ROA、EL-LOA、EL-BOA、EM-A、E-LA、E-LSA、OE-A、OEM-A、OE-DA、OE-LA、OE-LDA

SE,SOE シリーズ
SE、SOE、SOEM


10W タイプ

品名記号	製品質量 kg	定格
EX-105FLA	1.0	AC100V 50Hz 10W
EX-106FLA	//	AC100V 60Hz 10W
EX-205FLA	//	AC200V 50Hz 10W
EX-206FLA	//	AC200V 60Hz 10W

20W タイプ

品名記号	製品質量 kg	定格
EX-1052FLA	1.5	AC100V 50Hz 20W
EX-1062FLA	//	AC100V 60Hz 20W
EX-2052FLA	//	AC200V 50Hz 20W
EX-2062FLA	//	AC200V 60Hz 20W

電気回路図



取付方法

製品出荷時にはリミットスイッチは①の位置、リミットスイッチ取付板は⑤の位置に取付けてあります。

対象製品により、リミットスイッチ、リミットスイッチ取付板、照明パネル取付台の取付位置が異なります。取付位置については、下表を参照してください。


1. リミットスイッチをリミットスイッチ取付板に、なべ小ねじ M4×28 にて固定してください。

2. リミットスイッチ取付板を照明パネル取付台に、なべ小ねじ M4×10 にて固定してください。

3. 照明パネル取付台をキャビネット本体の取付用ナットにナット付属ねじにて固定してください。

SOE はキャビネット本体の照明パネル取付金具に付属のなべ小ねじ M6×12 にて固定してください。

【ご注意】 20W仕様の製品については、ヨコ 700mm 以下のキャビネットには取付ができません。



●取付位置

対象製品	タテ 1200mm 以下のキャビネット			タテ 1400mm 以上のキャビネット		
	リミットスイッチ	リミットスイッチ取付台	照明パネル取付台	リミットスイッチ	リミットスイッチ取付台	照明パネル取付台
E-A OE-A	③	④		②	⑤	
SE				①	⑤	
SOE	③	④		①	⑤	

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

この説明書の内容は 2015 年 8 月現在のものです。

B905905920
SK-214D